




Un mensaje importante si ha recibido un hotspot Orbic Verizon del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield. Anoche, Verizon Wireless envió una actualización para todos los hotspots de Orbic. La actualización restablece el SSID (nombre del hotspot) y la contraseña. Todas las familias con un hotspot con el nombre Orbic listado en el hotspot deben ingresar un nuevo nombre SSID y contraseña::

1. **Encendido:** Mantenga presionado el botón de encendido junto a la pantalla frontal para encender su Hotspot Orbic
2. **Conecte:** el Hotspot al Chromebook con el cable de carga.
3. **Haga clic:** en la pequeña burbuja en la esquina inferior izquierda. Deslice hacia arriba y **haga clic:** en el ícono que dice ethernet o wifi.
4. **Haga clic:** en el icono de Wifi, que puede mostrar conectado a Ethernet, y seleccione "BCSD\_Hotspot"
5. **Ingrese: Connect!** como contraseña.



# Actualización del Hotspot Orbic Speed